

REMOTE CONTROL 9





FIG. 6. SKJEMA, FJERNSTYRINGS - ENHET



MERK!

Tallene på denne siden er indeks-nummer, og må ikke brukes ved bestilling. Bestillingsnr. og Beskrivelse finnes i listen på motstående side.

FIG. 7. FJERNSTYRINGS - ENHET

Indeks	Oppgi dette ved bestilling		Antall	Totalt antall	Merknader
	Bestillingsnr.	Beskrivelse			
	*	FJERNSTYRINGS - ENHET			
1	293357 - 9000X	Hus	1	1	
2	294909 - 9000X	Fot, gummi	4	4	
3	*	Brakett	1	-	
4	210556 - 9000X	Skrue, 3 x 3 mm	4	4	
5	286912 - 9000X	Vender	1	1	TIMED START
6	308191 - 9000X	Skive, plast	2	2	
7	232662 - 9000X	Skrue, 3 x 6 mm	2	2	
8	296100 - 9000X	Plate, indikator	1	1	
9	300202 - 9000X	Knapp, turkis, plast	4	4	PLAY, REWIND, STOP og WIND
10	220169 - 9000X	Skrue, 3/16" nr. 4	5	5	
11	286532 - 9000X	Lampe, 12 V 40 mA	5	5	
12	302336 - 9000X	Knapp, rød, plast	1	1	RECORD
13	240383 - 9000X	Bryter	1	1	RECORD
14	*	Plate, TK	1	-	
15	291820 - 9000X	Ledning	1	1	Metervare
16	202684 - 9000X	Klammer, 5 mm, plast	1	1	
17	292675 - 9000X	Skrue, 1/4" nr. 4	1	1	
18	287537 - 9000X	Tube, gummi	1	1	
19	291676 - 9000X	Deksel, m/tekst	1	1	
20	234206 - 9000X	Skrue, 3/8" nr. 4, sort	4	4	
21	290139 - 9000X	Plugg	1	1	
22		Strømpe, PVC	1	1	